



# WAGNERTUNING

**-Einbauanleitung / *Installation Instruction* -**

**Lufteinlasssystem / *air intake kit***

**Audi RS3 8V / TTRS 8S**



**Kit-Nr.: 300001002**



**TÜV Zertifiziert**

- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2  
- Anforderungen der ECE-Regelungen  
- SVZO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage  
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur  
Erlangung von Teilgutachten

---

**WAGNERTUNING Ladeluftkühler**

---

**Wichtige Hinweise!**

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

**Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)**

Die Einbauzeit beträgt ca. **12 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

**Benötigte Werkzeuge**

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

***Important Notes!***

*These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!*

*As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.*

***Installation Time ( 1 unit = 5 minutes)***

*The installation time is around 12 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

***Tools Required***

- various spanners*
- various screwdrivers*

**WAGNERTUNING** Ladeluftkühler**Stückliste (Part list):**

1x	002001030	Ansaugrohr Carbon / <i>intake pipe carbon</i>
1x	002001031	Luftfilterkasten Oberteil Carbon / <i>airbox cover carbon</i>
1x	001004132	Silikonadapter / <i>silicone hose</i>
1x	001004133	Silikonschlauch / <i>silicone hose</i>
2x	320180100	Schraubsschelle HD Ø71-95mm / <i>hose clamp Ø71-95mm</i>
1x	32016080	Schraubsschelle HD Ø59-83mm / <i>hose clamp Ø59-83mm</i>
1x	320190110	Schraubsschelle HD Ø90-114mm / <i>hose clamp Ø90-114mm</i>
1x	3900193 RO	Gewebeschlauch / <i>fabric hose</i>
2x	322615	COBRA Schlauchschelle 15mm / <i>COBRA clamp 15mm</i>



Dear Customers,  
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies. When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.

  
Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

▶ EXHAUST MANIFOLD

▶ DOWNPIPE

▶ INTERCOOLER KIT

▶ INLET MANIFOLD



Deutsches  
Patent- und Markenamt

**WAGNERTUNING** Ladeluftkühler**1. Demontage / demounting**

Demontieren Sie das originale Ausaugsystem. Dafür lösen Sie die Schraubschellen am Ansaugrohr und die Verschraubung an der Unterseite. Lösen Sie die Torx-Schrauben des Luftfiltergehäuses um das Oberteil abzubauen. Nehmen Sie die Motorabdeckung ab, um die originale Unterdruckleitung zu entfernen. (1)

*Uninstall the original air intake system. You need to loosen the hose clamps and the screw under the intake pipe to remove it.*

*After that you have to demount the Torx screws of the original airbox cover. (1)*

**2. Montage / installation**

Montieren Sie zunächst den Silikonschlauch Adapter an den Turboansaugsutzen. Bevor das Luftfilterkasten Oberteil aufgesetzt wird kann der Silikonschlauch aufgeschoben werden. Montieren Sie das Oberteil nun am Filterkasten mithilfe der originalen Schrauben. Schließen Sie den Schlauch vom Schubumluftventil an. Danach kann das Ansaugrohr eingesetzt werden. (2)

*You can install the silicone hose adapter to the turbo inlet first. Push the silicone hose on the airbox cover. Mount the cover to the airfilter housing by using the original screws.*

*Connect the BOV hose and fix it with the original clamp.*

*Now insert the intake pipe. (2)*



Ersetzen Sie nun den originalen Unterdruckschlauch durch den mitgelieferten Gewebeschlauch. Verschließen Sie die Cobra Schellen mit einer geeigneten Zange. (3)

*Replace the original vacuum hose with the kit included fabric hose. Use a suitable tong to close the COBRA clamps. (3)*

